



CHRYSO® Dem Eco 1

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO® Dem Eco 1 é um desmoldante de efeito retardado, pronto para usar, puro vegetal. Não apresenta qualquer risco para os utilizadores.

CHRYSO® Dem Eco 1 é produzido a partir de matérias-primas vegetais, sem recurso a solventes.

CHRYSO® Dem Eco 1 respeita e é amigo do ambiente.

DOMAINES D'APPLICATION

- Betão curado a vapor ou não curado a vapor
- Betão pré-esforçado
- Cofragens metálicas
- Cofragens plásticas
- Prefabricação

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Biodegradável	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densidade (20°C)	1,000 ± 0,000
Ponto de congelamento	-20 °C
Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)	40,0 mm ² /s (cst) ± 2,00

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

MODE D'EMPLOI

O consumo deste produto depende do tipo de molde e do processo de aplicação.

Deve ser aplicado por pulverização, numa película regular, sem lacunas ou sobrecarga. Qualquer excesso dificultará a desmoldagem.

PRECAUÇÕES

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Para suporte especial (sintético ou tipo poliuretano), é aconselhável fazer testes de compatibilidade antes de qualquer utilização em particular.
- Armazenar num local temperado.
- Não deverá ser aplicado com temperaturas a baixo de 10°C, sem testes preliminares.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.



CHRYSO® Dem Eco 1

Descofrante de efeito diferido

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU	☹️☹️	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

A informação contida neste document é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, não pode sob qualquer circunstância ser considerada como garantia envolvendo culpabilidade no caso de má utilização. Ensaio devem ser feitos antes do produto ser utilizado para assegurar que os métodos e condições de uso do produto são satisfatórios. Os nossos especialistas estão sempre à disposição dos clients caso necessitem de ajuda para a aplicação do produto em casos específicos. www.chryso.pt
 CHRYSO Portugal, Rua do Cheinho, 120 4435-654 Baguim do Monte, Portugal Tél.:+351 22 537 91 71